

Monteringsanvisning

- Dekorplattor

TREND
WALL.

1. Monteringsförberedelser
2. Montering på kakel /klinker
3. Montering på våtrumsmatta / tapet
4. Montering på Gips- Spån- OSB- skivor
5. Montering på målade / spacklade ytor
6. Montering i Våtzon 1
6. Avslutande steg för samtliga underlag
7. Monteringssteg väggplattor



Monteringsförberedelser

TrendWall dekorplattor är en mångsidig lösning för väggar och golv. Tack vare det patenterade monteringsystemet kan plattorna installeras på en rad olika ytor, såsom:

- Målad eller spacklad vägg
- Kakel eller klinker
- Plastmatta
- Keramiska plattor
- Betong
- Gipsskivor
- OSB-skivor
- Spånskivor

Vid montering i våtrum och på plastmatta är det viktigt att följa särskilda förberedelser för att säkerställa en hållbar och säker installation.

Före montering

1. Acklimatisering: Lägg fram plattorna i rumstemperatur i minst 24 timmar innan montering.

2. Rengöring:

- Rengör ytan noggrant från fett, damm, limrester, färg eller lack.
- Reparationer: Fyll igen håligheter och jämna ut ojämnheter i ytan.

3. Kontrollera underlaget:

- Ytan ska vara ren, torr, jämn och fri från fukt.
- Vid porösa eller ojämna underlag, eller om du är osäker på resultatet, rekommenderas att montera ett mindre antal plattor och låta dem härda i 24 timmar för att kontrollera vidhäftningen.

Observera: Vid montering på plastmatta i våtrum ska ytan primas med en våtrumsgodkänd primer för att säkerställa optimal vidhäftning.

4. Förbered material och verktyg:

- Montagelim avsett för de underlag du skall montera plattorna på.
- Vattenpass
- Måttband
- Penna
- Kniv/mattskärare
- Fogspruta för silikon

5. Temperatur: Montering ska ske vid en rumstemperatur mellan +10°C och +28°C.

Montering på kakel och klinker

Steg 1: Förbered väggen

1. Kontrollera att kakel/klinker är rent, torrt och fritt från fett och smuts.
2. Mät upp rummet noggrant.
 - Använd ett måttband och vattenpass för att säkerställa rak montering.
 - Markera platsen där du vill placera första plattan.
 - Dra sedan en vertikal linje som korsar den horisontella linjen – detta bildar ett kors där du börjar monteringen.

Viktigt! Vid montering av våra golvplattor behöver golvets fall kontrolleras och justeras vid behov. Detta behöver ses över innan plattorna monteras. TrendWalls golvplattor förändrar inte fallet.

Tips: Om underlaget är ojämnt eller har små skavanker, reparera dem först med spackel och slipa lätt.

Steg 2: Montera första plattan

- Applicera limmet på väggplattan eller på golvet där du ska montera första plattan.
- Montera plattan på markerat område på golvet.
- Vid montering i våtzone 1, se instruktioner på sidan 6.
- Tryck fast plattan med ett fast jämnt tryck, så att hela ytan får kontakt med golvet.

Tips: Använd en gummihammare eller handen för att trycka plattan ordentligt utan att skada ytan.

Viktigt! Var noga med mätningen så att första plattorna monteras rakt.

Steg 3: Fortsätt montera nästa platta

1. Kontrollera att plattorna ligger rätt mot nästa platta för att undvika ojämna övergångar.
2. Fortsätt på samma sätt tills du når väggarna.

Steg 4: Anpassa plattor vid kanter

1. Mät avståndet från den sista plattan till väggen.
2. Markera detta mått på plattan som ska skäras.
3. Skär plattan:
 - Använd en vinkelhake eller linjal för att dra en rak linje där plattan ska skäras.
 - Skär försiktigt med en mattniv längs linjen tre gånger för att få ett djupt snitt.
 - Bryt plattan genom att trycka från mitten ut mot kanterna och avsluta med att skära igenom baksidan för att få ett fint snitt.
4. Montera den tillskurna plattan på samma sätt som de övriga.

Tips: Använd en stadig arbetsyta och en vass kniv för att undvika ojämna snitt. Desto mer exakta mått, ju mindre fog mot väggen.

Montering på våtrumsmatta / tapet

Steg 1: Förbered väggen

1. Kontrollera att våtrumstapeten är hel, torr och intakt.
2. Prima väggen / golvet med våtrumsgodkänd primer för att förbättra vidhäftningen.
3. Om hörn eller kanter är vikta:
 - Bygg upp ytan med ett tunt lager monteringslim så att plattorna får ett jämnt och tydligt avslut eller hörn.
4. Mät upp rummet noggrant.
 - Använd ett måttband och vattenpass för att säkerställa rak montering.
 - Markera platsen där du vill placera första plattan.
 - Dra sedan en vertikal linje som korsar den horisontella linjen – detta bildar ett kors där du börjar monteringen.

Viktigt! Vid montering av våra golvplattor behöver golvets fall kontrolleras och justeras vid behov. Detta behöver ses över innan plattorna monteras. TrendWalls golvplattor förändrar inte fallet.

Steg 2: Montera första plattan

- Applicera limmet på väggplattan eller på golvet där du ska montera första plattan.
- Montera plattan på markerat område på golvet.
- Vid montering i våtzone 1, se instruktioner på sidan 6.
- Tryck fast plattan med ett fast jämnt tryck, så att hela ytan får kontakt med golvet.

Tips: Använd en gummihammare eller handen för att trycka plattan ordentligt utan att skada ytan.

Viktigt! Var noga med mätningen så att första plattorna monteras rakt.

Steg 3: Fortsätt montera nästa platta

1. Kontrollera att plattorna ligger rätt mot nästa platta för att undvika ojämna övergångar.
2. Fortsätt på samma sätt tills du når väggarna.

Viktigt! Glöm inte att applicera transparent silikon runt hela plattan vid montering i våtzone 1.

Steg 4: Anpassa plattor vid kanter

1. Mät avståndet från den sista plattan till väggen.
2. Markera detta mått på plattan som ska skäras.
3. Skär plattan:
 - Använd en vinkelhake eller linjal för att dra en rak linje där plattan ska skäras.
 - Skär försiktigt med en mattniv längs linjen tre gånger för att få ett djupt snitt.
 - Bryt plattan genom att trycka från mitten ut mot kanterna och avsluta med att skära igenom baksidan för att få ett fint snitt.
4. Montera den tillskurna plattan på samma sätt som de övriga.

Tips: Använd en stadig arbetsyta och en vass kniv för att undvika ojämna snitt. Desto mer exakta mått, ju mindre fog mot väggen.

Montering på Gipsskivor/Spånskivor/OSB

Steg 1: Förbered väggen

1. Kontrollera att skivorna är monterade korrekt, torra och fria från damm.
2. Spackla och slipa eventuella skarvar eller skruvhål för att skapa en jämn yta.
3. Applicera en dammbindande primer om ytan är mycket porös.
4. Mät upp rummet noggrant.
 - Använd ett måttband och vattenpass för att säkerställa rak montering.
 - Markera platsen där du vill placera första plattan.
 - Dra sedan en vertikal linje som korsar den horisontella linjen – detta bildar ett kors där du börjar monteringen.

Steg 2: Montera första plattan

- Applicera limmet på väggplattan eller på golvet där du ska montera första plattan.
- Montera plattan på markerat område på golvet.
- Tryck fast plattan med ett fast jämnt tryck, så att hela ytan får kontakt med golvet.

Tips: Använd en gummihammare eller handen för att trycka plattan ordentligt utan att skada ytan.

Viktigt! Var noga med mätningen så att första plattorna monteras rakt.

Montering av golvplattor

- Mät ut mitten av rummet och applicera dubbelhäftande tejp eller lim, och montera en linje golvplattor.
- Montera sedan plattorna runt om utan tejp och lim.
- Sätt den yttersta raden vid väggen med dubbelhäftande tejp, och fäst plattorna på tejp.

Tips: Golvet kan hellimmas eller tejpas. Vid ytor med mycket påfrestningar bör golvet med fördel monteras med lim eller dubbelhäftande tejp.

Steg 3: Anpassa plattor vid kanter

1. Mät avståndet från den sista plattan till väggen.
2. Markera detta mått på plattan som ska skäras.
3. Skär plattan:
 - Använd en vinkelhake eller linjal för att dra en rak linje där plattan ska skäras.
 - Skär försiktigt med en mattkniv längs linjen tre gånger för att få ett djupt snitt.
 - Bryt plattan genom att trycka från mitten ut mot kanterna och avsluta med att skära igenom baksidan för att få ett fint snitt.
4. Montera den tillskurna plattan på samma sätt som de övriga.

Tips: Använd en stadig arbetsyta och en vass kniv för att undvika ojämna snitt. Desto mer exakta mått, ju mindre fog mot väggen.

Montering på målade eller spacklade ytor

Steg 1: Förbered väggen

1. Kontrollera att färgen sitter fast ordentligt och inte flagar. Skrapa bort lös färg vid behov.
2. Slipa lätt med sandpapper för att skapa bättre vidhäftning.
3. Rengör ytan noggrant från damm och fett.
4. Mät upp rummet noggrant.
 - Använd ett måttband och vattenpass för att säkerställa rak montering.
 - Markera platsen där du vill placera första plattan.
 - Dra sedan en vertikal linje som korsar den horisontella linjen – detta bildar ett kors där du börjar monteringen.

Steg 2: Montera första plattan

- Applicera limmet på väggplattan eller på golvet där du ska montera första plattan.
- Montera plattan på markerat område på golvet.
- Tryck fast plattan med ett fast jämnt tryck, så att hela ytan får kontakt med golvet.

Tips: Använd en gummihammare eller handen för att trycka plattan ordentligt utan att skada ytan.

Viktigt! Var noga med mätningen så att första plattorna monteras rakt.

Montering av golvplattor

- Mät ut mitten av rummet och applicera dubbelhäftande tejp eller lim, och montera en linje golvplattor.
- Montera sedan plattorna runt om utan tejp och lim.
- Sätt den yttersta raden vid väggen med dubbelhäftande tejp, och fäst plattorna på tejp.

Tips: Golvet kan hellimmas eller tejpas. Vid ytor med mycket påfrestningar bör golvet med fördel monteras med lim eller dubbelhäftande tejp.

Steg 3: Anpassa plattor vid kanter

1. Mät avståndet från den sista plattan till väggen.
2. Markera detta mått på plattan som ska skäras.
3. Skär plattan:
 - Använd en vinkelhake eller linjal för att dra en rak linje där plattan ska skäras.
 - Skär försiktigt med en mattkniv längs linjen tre gånger för att få ett djupt snitt.
 - Bryt plattan genom att trycka från mitten ut mot kanterna och avsluta med att skära igenom baksidan för att få ett fint snitt.
4. Montera den tillskurna plattan på samma sätt som de övriga.

Tips: Använd en stadig arbetsyta och en vass kniv för att undvika ojämna snitt. Desto mer exakta mått, ju mindre fog mot väggen.

Montering i våtzon 1

Observera: TrendWall's dekorplattor förutsätter ett intakt tätskikt.

1. Efter att den första plattan monterats, applicera en sträng transparent silikon avsett för badrum runt hela plattan.
2. Montera nästa platta och pressa jämnt. Ta bort överflödig silikon med fuktat finger eller wiper för lim och fogrester.
3. Upprepa detta för varje platta.
4. Vid samtliga avslut mot vägg, skall transparent silikon avsedd för våtzon 1 appliceras mellan golvplatta och vägg.

Viktigt. Applicera även transparent silikon runt plattorna som sitter precis utanför våtzon 1, 1-2 rader efter duschvägg, då det även samlas mycket vatten där.

Installation rekommenderas INTE i följande fall:

- **Fuktproblem:** Rum med förekomst av fukt måste åtgärdas innan installation.
- **Kontinuerlig ånga:** T.ex. i bastu, maskinrum eller liknande miljöer.
- **Utomhusmiljöer:** Ytor utsatta för väderförändringar, extrem kyla (< 5°C), extrem värme (> 30°C) eller snabba temperaturväxlingar (> 10°C/timme).

Avslutande steg för samtliga underlag

- Kontrollera att plattorna sitter jämnt och att inga luftfickor bildats.
- Låt limmet härda enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla plattor sitter stabilt och att silikonfogarna är hela och täta, särskilt i våtzon 1.

Tips vid montering av tunga föremål

- Tung föremål som speglar, belysningsarmaturer eller hyllor ska alltid fästas i väggen bakom plattorna, inte i plattorna själva.

Monteringsguide - Vägglattor

